



## Kako izmeriti cilindrični vložek?

- 1 Z merilnim pripomočkom izmerite razdaljo od notranjega roba ščita kljuge oz. rozete do sredine vijaka (upoštevati je potrebno debelino ščita oz. rozete). Ta razdalja je na skici označena s črko **A**.
- 2 Nato izmerite razdaljo od zunanje roba ščita kljuge oz. rozete do sredine vijaka. Ta razdalja je na skici označena s črko **B**.
- 3 Na koncu pa izmerite še razdaljo od notranjega roba ščita kljuge oz. rozete do zunanje roba ščita kljuge oz. rozete. Ta razdalja je na skici označena s črko **C**.

V kolikor ste meritve opravili pravilno, bi **vsota razdalj A in B** morala biti **enaka razdalji C**.